

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE Rr. 'ALEKSANDER MOISIU' Nr. 82 TIRANE		
UDHEZUES: "Mbi kushtet teknike të pranimit të kampioneve"		
MOD. N° 40-SU-007	RISH. 00	Sektori i Diagnostikimit të Dëmtuesve
PMS N° 20-SU-010	FAQJA 1 NGA 1	DATA: 27/12/2009

Tabela 1: Kriteria teknike për kampionet në kuadër të diagnostikimit të Xylella fastidiosa në bimë.

Matrica		Kriteret teknike				
Matrica	Përshkrimi i produktit	Analiti	Temperatura e ruajtjes gjate transportit	Paketimi	Sasia minimale për njësi	Njësi kampioni
Degëz	Degëz 1 vjeçare me 10-25 gjethe gjethe të maturuara me/pa simptoma	Xylella fastidiosa	Boks frigoriferik 4 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	Degë 30 cm e gjate x 8 degeza për pemë	1
Fidanë	Fidan i plote në vazo me/pa simptoma	Xylella fastidiosa	4 °C nese kampioni eshte pa vazo	Qese sterile me zip e kodifikuar	Nje fidan i plotë	1

Kriteria të bazuara në: European and Mediterranean Plant Protection Organization, PM 7/24
(4) Xylella fastidiosa

- 1. Mostrat që rezultojnë me varietete të ndryshme brenda të njëjtit kampion do të konsiderohen jo konform.**
- 2. Kampionet duhet të mbahen në gjendje të freskët dhe data e kampionimit duhet të jetë e njëjtë me datën e ardhjes në laborator.**

Për dërgesa me postë:

Paketimi konsiston në qese plastike sterile e mbyllur me pak ajër duke vendosur një letër absorbuese pak të lagur për të ruajtur lagështirën e kampionit gjatë transportit. Vijon paketimi i dytë duke mbështjellë kërcellin dhe gjethet me letër ose qese plastike (qese me ajër). Kutia mbushet me letër për të parandaluar lëvizjen dhe dëmtimet gjatë transportit.

Çdo devijim nga këto kriteret ndikon në rezultatin analitik. Pranimi i kampionit në këto raste bëhet vetëm me kërkesë me shkrim nga klienti duke marrë parasysh që rezultati analitik do të jetë i ndikuar nga gjendja e kampionit.